

Diamant

Type bindingen metalen segmenten

- Zacht voor harde beton (rood)
- Medium voor normale beton (grijs)
- Hard voor zachte beton (geel)



Korrel dikte

- Normaal 30 tot 120, opbouwen in stappen 30-50-70-120
- Eventueel grover 6 of 16

Werkwijze

- Bij elke stap schuren in twee richtingen (| en -)
- De eerste stap bepaalt het uitzicht. Deze blijven herhalen tot het goed is
- Droog of met water

Heavy grind stappenplan

1. Voorbereiding: lijmresten verwijderen (allemaal samen)
2. Schuren met metaalgebonden diamant K 14-30-50-70
3. Alles goed stofzuigen zodat poriën open staan
4. Grouten met metaalgebonden diamant K 120
5. Grouting laten drogen (over stappen op ander stuk)
6. Grouting weg schuren met keramisch gebonden diamant K 100
(7. Aanbrengen silicaat verharder - zie Fast-Grind)
8. Schuren met kunststof gebonden diamant K200-400
9. Polijsten met flexibel gebonden diamant K800-1800
(10. Aanbrengen vlekstop - zie Fast-Grind)
11. Burnishen met diamantpad K 3000
12. Boucharderen oppervlak (allemaal samen)